

# APN設定手順書

～Android (Zenfone2 Laser) 編～



M C N - M O B I L E

## はじめに

SIM カードが手元に届いたら、APN 設定（初期設定）が必要になります。  
ここでは、SIM 装着から APN 設定の説明をします。

### 【STEP1】

SIM カードを台紙から取り外してください。  
※SIM カードの取扱には十分ご注意ください。



### 【STEP2】

台紙から取り外した SIM カードを、ご利用になるスマホに装着してください。  
※SIM カードの挿入場所は端末により異なりますので取扱説明書等を参照ください。



### 【STEP3】

スマホの電源をオンにし、APN 設定（初期設定）を行ってください。



## 【APN 設定（初期設定）】

1. メニューを表示します。



2. 設定をタップします。




3. もっとう見るをタップします。




4. モバイルネットワークを  
タップします。



5. アクセスポイント名を  
タップします。



6. SIM1 のアクセスポイント名を  
タップします。



7. 画面右上の追加ボタンをタップし、新しいAPNを設定します。

8. 以下の項目を編集します。


名前 : 任意の名前を入力 (例: mmova.jp)  
APN : vmobile.jp  
ユーザー名 : mcn@mmova.jp  
パスワード : mcn  
認証タイプ : PAP または CHAP



9. 画面右上のメニューをタップし、保存をタップします。







10. 作成された【mmova.jp】のラジオボタンを選択します。

以上で基本的な端末設定は完了です。