

## はじめに

SIM カードが手元に届いたら、APN 設定（初期設定）が必要になります。  
ここでは、SIM 装着から APN 設定の説明をします。

### 【STEP1】

SIM カードを台紙から取り外してください。  
※SIM カードの取扱には十分ご注意ください。



### 【STEP2】

台紙から取り外した SIM カードを、ご利用になるスマホに装着してください。  
※SIM カードの挿入場所は端末により異なりますので取扱説明書等を参照ください。



### 【STEP3】

スマホの電源をオンにし、APN 設定（初期設定）を行ってください。

## 注意

SIM カードを装着した際に、自動で APN 設定（初期設定）を行う場合がございますが、手動での APN 設定（初期設定）が必要になります。

必ず、本マニュアルを参照いただき、APN 設定（初期設定）を行って頂きますようお願いいたします。




## 【APN 設定（初期設定）】


1. 設定をタップします。



2. ネットワークとインターネットをタップします。




3. モバイルネットワークを  
タップします。



4. 詳細設定をタップします。



5. アクセスポイント名をタップします。



6. 右上の「+」マークをタップします。

8. 以下の項目を編集します。

名前 : 任意の名前を入力（例：mmova.jp）  
APN : vmobile.jp  
ユーザー名 : mcn@mmova.jp  
パスワード : mcn  
認証タイプ : PAP または CHAP






9. 画面右上の丸点3つのマークをタップします。



10. 保存ボタンをタップします。



1 1. 作成された【mmova.jp】のラジオボタンを選択します。

以上で端末設定は完了です。